


KÄYTTÖOHJEET

# fill & serve



micro  
**disc**  
ActivSelect  
Technology



### I. Onnittelut uuden fill&Serve vedensuodatuskarahvin hankinnasta!

Kiitos, kun valitsit laatutuotteen BRITALta. Innovatiivinen ja kompakti BRITA MicroDisc-teknologia poistaa hanavedestäsi klooria ja muita makuun vaikuttavia ainesosia. Uudella fill&Serve-vedensuodatuskarahvillasi voit nyt nauttia entistä raikkaammasta ja paremmanmakuisesta vedestä.

## II. Laatu alusta asti

### 1. Karahvin puhdistus ja hoito

fill&serve vedensuodatuskarahvi täytyy puhdistaa ennen ensimmäistä käyttökertaa. Karahvi tulee pestä säännöllisesti, vähintään kerran viikossa joko pesemällä sen käsin miedolla astianpesuaineella tai tiskikoneessa ( max. 50 °C). Pura karahvi osiin, ennen kuin laitat sen astianpesukoneeseen. Karahvin kansi, jossa on BRITA memo (2) , tulee pestä aina käsin. Älä käytä hankaavia pesusieniä. Ennen puhdistusta poista MicroDisc-suodatinkiekko (6) ja sijoita se puhtaalle alustalle karahvin puhdistuksen ajaksi. Taataksesi optimaalisen hygienian, suosittelemme laittamaan MicroDiscin kerran viikossa puhtaaseen astiaan ja kaatamaan kiehuvaa vettä sen päälle. Jos Microdisc kelluu pinnalla, paina se lusikalla astian pohjaan. Viiden minuutin päästä sijoita MicroDiscin takaisin paikalleen suodatussihtiin (5). Varmista, että kätesi ovat puhtaat kun kosket suodatusjärjestelmään.

### 2. Microdisc-suodatinkiekon valmistelu käyttöön

Kuvio a). Ennen MicroDiscin ensimmäistä käyttökertaa, huuhto sitä juoksevassa vedessä molemilta puolelta n.30 sekunnin ajan poistaaksesi mahdollisesti suodattimeen jääneet irtonaiset hiilihiukkaset. MicroDisc aktivoituu, kun täytät karahvisi ensimmäistä kertaa. BRITA suosittelee kaatamaan ensimmäisen erän vettä pois.

### 3. Microdisc-suodatinkiekon asettaminen

Kuvio b). Kierrä suppiloa vastapäivään jolloin saat sen irti karahvista

Kuvio c). Kierrä suppilon alaosasta Microdisc-suodatinkiekon pitävä rengas

Kuvio d). Aseta suodatin ritilän päälle. Kierrä rengas takaisin paikoilleen ja aseta suppilo takaisin karahviin.

### 4. Karahvin täyttö

Kuvio e). Täytä suppilo kylmällä vedellä. Vesi suodattuu automaattisesti valuen suodattimen läpi karahviin.

Kuvio f). Laita kansi paikoilleen ennen kuin alat kaatamaan vettä karahvista. Ilman kantta myös suodattamaton vesi tulee pois karahvista.

Kuvio g). Tarjoa tuoretta suodatettua vettä suoraan karahvista.

### 5. Brita memon asettaminen ja nollaus

Yksi MicroDisc-suodatinkiekko voi suodattaa jopa 150 litraa vettä. Varmistaaksesi optimaalisen suodatuksen ja hygieniatason, Brita suosittelee vaihtamaan suodattimen kerran kuussa. Brita Memo (1) muistuttaa sinua hyvissä ajoin vaihtamaan MicroDisc-suodattimen. Kun olet asettanut uuden suodattimen paikoilleen, paina 'START' painiketta kunnes neljä palkkia tulee näkyviin ja välkkyvät kahdesti. Piste mittarin oikeassa alakulmassa ilmaisee että Memo on käytössä. Kuvio h). Vaihda Microdisc-suodatinkiekko kun kaikki palkit ovat kadonneet ja tyhjä näyttö alkaa vilkkua. (Kuvio i))



### III. Tärkeää tietoa

Fill&Serve vedensuodatuskarahvia voidaan käyttää ainoastaan kunnallisen vesijohtoveden (huom: tällaisen veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja sen juominen on turvallista) tai sellaisen yksityisestä vesilähteestä olevan veden suodattamiseen, jonka juomakelpoisuus on testattu. Mikäli viranomaiset ohjeistavat keittämään veden ennen sen käyttämistä, myös BRITA-vedensuodattimella suodatettu vesi on keitettävä. Kun veden keittämistä koskeva ohje ei enää ole voimassa, puhdista BRITA-vedensuodatin huolellisesti ja vaihda uusi MicroDisc-suodatinkiekkö. Tietyille ihmisryhmille (esimerkiksi vauvoille ja henkilöille, joiden vastustuskyky on heikentynyt) tarjottava vesijohtovesi on suositeltavaa keittää ennen käyttöä. Tämä koskee myös BRITAlla suodatettua vettä.

Vesi on helposti pilaantuva elintarvike ja BRITA suosittelee käyttämään täytetyn kannullisen yhden päivän kuluessa.

Pidä vedellä täytettyä kannua jääkaapissa. Älä säilytä karahvia suorassa auringonvalossa. Jos karahvi on pitkään käyttämättä suosittelemme, että vaihdat karahviin uuden MicroDisc-suodatinkiekkön.

Varmistaaksesi optimaalisen suodatustehon ja että kätesi ulottuvilla olisi aina raikasta vettä, suosittelemme, että et anna MicroDiscin kuivua.

Joillakin alueilla vesijohtovesi sisältää enemmän hiukkasia, joka voi aiheuttaa hidastumista suodatustehoon. Näissä tapauksissa suosittelemme vaihtamaan MicroDisc-suodatinkiekkön useammin.

Jos haluat valmistaa kahvia tai teetä, tai haluat ehkäistä kalkin kertymistä kodinkoneisiin, BRITA suosittelee käyttämään BRITA-suodatinkannuja, jossa käytetään esim. MAXTRA-suodatinpatruunaa.

Karahviin saattaa muodostua kalkkia. Poista kertymät säännöllisesti tavallisella kotitalouksissa käytettävällä sitruunahappopohjaisella kalkinpoistoaineella.

Jos karahviin on joutunut värinmuutoksia aiheuttavia elintarvikkeita (esimerkiksi ketsuppia tai sinappia), pyyhi ne välittömästi pois. Jotta Fill&Serve karahvin osien värjäytyminen voitaisiin välttää, älä laita sitä astianpesukoneeseen, jossa on tällaisten ruokien jätteitä sisältäviä likaisia astioita.

Säilytä MicroDisc-suodatinkiekköt kuivassa, viileässä paikassa ja suljetussa alkuperäispakkauksessa.

Elektronisen MicroDisc-suodatinkiekkön vaihdon ilmaisimen käyttöä lopussa muista, että BRITA Memo on hävitettävä voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.

Irrota vanha BRITA Memo asettamalla ruuvitaltta BRITA Memon vieressä olevaan uraan ja työntämällä laite ulos. Huomaa, että BRITA Memo pitäisi poistaa vain, kun se vaihdetaan uuteen.

Hävitä käytetyt MicroDisc-suodatinkiekköt sekajätteeseen. Hävitä vedensuodatuskarahvi paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Vastuuvapaus

Huomioi, että BRITA ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.